



Onduleur de batterie triphasé couplé au courant alternatif (PCS)

Guide d'installation rapide

ELT-12

Consignes de sécurité importantes Déclaration de conformité UE

Consignes de sécurité importantes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. CONSERVEZ CES CONSIGNES. Ce guide contient des consignes importantes à suivre lors de l'installation et de la maintenance du PCS. Le non-respect de l'une de ces consignes peut annuler la garantie. Suivez toutes les consignes de ce manuel. Ces consignes sont essentielles pour l'installation et la maintenance du PCS APstorage. Ces consignes ne sont pas destinées à être une explication complète de la conception et de l'installation des PCS APstorage. Toutes les installations doivent être conformes aux codes et normes électriques nationaux et locaux.

- A DANGER : Risque d'électrocution. Risque d'incendie.
 - 1. Seuls les professionnels qualifiés doivent installer et/ou remplacer le PCS APstorage.
 - 2. Effectuez toutes les installations électriques conformément aux codes locaux.
 - 3. Pour réduire le risque de brûlures, ne touchez pas le corps du PCS.

AVERTISSEMENT :

- 1. N'essayez PAS de réparer le PCS APstorage. En cas de performances anormales, contactez le service client d'APsystems pour obtenir un support adéquat. Le fait d'endommager ou d'ouvrir le PCS APstorage annulera la garantie.
- 2. Ces instructions d'entretien sont destinées à une utilisation par du personnel qualifié uniquement. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui spécifié dans le mode d'emploi.
- REMARQUE :

Avant d'installer ou d'utiliser le PCS APstorage, veuillez lire toutes les consignes et les mises en garde dans les documents techniques et sur le PCS APstorage.

Lors de l'installation des câbles et accessoires du PCS, respectez les points suivants :

Si le PCS est installé à l'extérieur, il doit être protégé à l'abri de la lumière directe du soleil ou des mauvaises conditions météorologiques (comme la neige, la pluie, la foudre, etc.). Les emplacements d'installation entièrement protégés sont préférés.

N'installez pas le PCS dans un espace confiné sans ventilation.

Ne percez pas de trous dans le boîtier à aucun endroit, sinon la garantie sera annulée.

Veuillez vous assurer que la longueur de chaque câble CC est inférieure à 3 mètres.

Ne desserrez pas la vis jusqu'au bout lors du retrait des fils, sinon la borne pourrait être endommagée.

Assurez-vous de connecter le fil sous tension à L1/L2/L3, connectez le fil neutre à N, sinon la précision du transformateur sera affectée.

Étiquettes du produit

	Attention, risque d'électrocution.
\triangle	AVIS, danger ! Cet appareil est directement connecté aux générateurs d'électricité et au réseau public.
	Attention, surface chaude.
	Une fois l'onduleur éteint, attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir l'onduleur ou de toucher les pièces sous tension.
	Reportez-vous au mode d'emploi.
X	Les produits ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
CE	Déclaration de conformité.

1 Déclaration

Le contenu de ce guide d'installation rapide peut changer en raison des mises à jour du produit et d'autres raisons.

Sauf indication contraire, ce guide ne remplace pas les précautions de sécurité de la fiche technique ou du manuel d'utilisation ; le contenu est fourni à titre de référence uniquement.

Veuillez lire attentivement ce guide et le manuel d'utilisation avant l'installation pour comprendre les informations et précautions pertinentes concernant le produit.

Veuillez vérifier que le modèle du produit livré est correct, que tous les accessoires sont complets et qu'il n'y a aucun dommage à l'apparence. Si vous constatez des dommages ou des accessoires manquants, veuillez contacter le fabricant.

Seuls des professionnels qualifiés doivent installer ou remplacer le PCS APstorage, et toutes les installations électriques doivent être conformes aux réglementations locales. Lors de l'exécution d'installations et d'autres opérations, veuillez porter la protection individuelle, utiliser des outils isolés et porter un équipement antistatique pour éviter les dommages statiques au PCS. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés au PCS par une mauvaise manipulation entraînant de l'électricité statique.

Toutes les opérations doivent suivre strictement les instructions du manuel d'utilisation et de ce guide. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée.

Tout le câblage doit utiliser des câbles en cuivre.

2 Liste de colisage

Inspectez l'équipement avant l'installation. Veuillez vous assurer que l'emballage n'est pas endommagé. Le colis doit contenir les éléments indiqués dans l'image ci-dessous :



REMARQUE :

Vous devrez acheter un boîtier de jonction pour connecter les batteries en parallèle. Exigence relative au boîtier de jonction : courant nominal pour chaque connexion \ge 240 A.

REMARQUE :

Si vous devez connecter un générateur, vous devrez acheter un anneau CT de fonction supplémentaire lié au générateur.

3 Présentation du produit



Présentation COM/DO/ATS

Connexion ATS

N1 (sous réserve, aucun câblage nécessaire), N2 est l'interface du contacteur externe ATS (pour utilisation avec les générateurs) et NO3 est l'interface du contacteur externe ATS (pour utilisation avec le PV hors réseau). Toutes les interfaces doivent être connectées à des contacteurs externes pour activer la fonctionnalité.

Si vous devez connecter le contacteur côté générateur, vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation correspondant.

Connexion DO

Le PCS onduleur de stockage d'énergie intègre des contacts secs multifonction (DO1, DO2 et DO3). Les contacts secs peuvent être réglés sur l'une des fonctions suivantes : contrôle du générateur et contrôle de la charge.

Le système APstorage prend en charge les générateurs tiers. En cas de déconnexion du réseau ou d'autres conditions, APstorage peut contrôler automatiquement le démarrage du générateur, servant ainsi de source d'alimentation de secours pour la batterie et la charge.

RSD (système d'arrêt rapide) : Il peut se connecter à un commutateur externe pour arrêter rapidement le système de stockage d'énergie, protégeant ainsi le PCS.

Pour plus d'informations sur les deux fonctions ci-dessus, veuillez vous référer au manuel d'utilisation correspondant ou contacter l'équipe d'assistance technique d'APstorage.

REMARQUE : La fonction de contrôle de charge est réservée.

Connexion COM

La configuration de chaque port réseau est la suivante :



REMARQUE : La fonctionnalité Entrée parallèle/Sortie parallèle/DRM est temporairement indisponible.



RSD

D01

D02 D03

4 Schéma de câblage

Schéma pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, etc.



Schéma pour les autres pays.



4 Schéma de câblage



CC+
CC -
fil L
fil N
fil PE

1 Disjoncteur de batterie : disjoncteur CC 300 A

② Disjoncteur principal : Disjoncteur CA 63 A

 $(\ensuremath{\mathfrak{I}})$ Disjoncteur de secours : Disjoncteur CA 32 A

- ④ Disjoncteur PV 2 : Dépend du système PV 2
- (5) Disjoncteur PV 1 : Dépend du système PV 1
- (6) Disjoncteur charge réseau : Dépend de la charge réseau

5 Instructions d'installation

Exigences relatives aux bornes de câblage et aux câbles

Lors du câblage, veuillez utiliser les spécifications suivantes pour les bornes de câblage et les câbles (les bornes de câblage côté CC sont incluses dans les accessoires).



1,2 Nm

Entrées batterie : « Utilisez uniquement du fil de cuivre n° 90 °C » ; Sorties CA : « Utilisez uniquement du fil de cuivre n° 90 °C » ; Mise à la terre CC : « Utilisez uniquement du fil de cuivre n° 90 °C » ; Mise à la terre CA : « Utilisez uniquement du fil de cuivre n° 90 °C ».

ELT-12

5.1 PCS installé sur un mur

Câble ATS



5 Instructions d'installation ÉTAPE 1

Marquez la position des trous sur le mur et percez des trous en fonction du type de mur et du type de vis d'expansion. La vis d'expansion configurée est percée d'un diamètre de 12 mm (0,5") et d'une profondeur de 50 à 55 mm (1,9 à 2,2").

ÉTAPE 2

Placez les vis d'expansion dans les trous du mur. À l'aide d'une clé, serrez les écrous hexagonaux, de sorte que le manchon des vis d'expansion soit complètement expansé. Retirez ensuite les écrous hexagonaux. Accrochez le support de montage mural dans les vis d'expansion et utilisez les écrous hexagonaux pour le fixer fermement. Assurez-vous que le support de montage mural est horizontal après l'installation.

ÉTAPE 3

Soulevez le PCS pour l'accrocher au support de montage mural et fixez le PCS sur le support de montage mural avec la vis M6x22 mm.



AVERTISSEMENT :

Ne percez pas de trous dans le boîtier à aucun endroit, sinon la garantie sera annulée.

5 Instructions d'installation 5.2 Câblage électrique

ÉTAPE 1 Retirez le couvercle inférieur

Avant de connecter les fils, dévissez les vis du couvercle inférieur, puis ouvrez la boucle du couvercle inférieur et retirez le couvercle inférieur.

ÉTAPE 2 Câblage de la batterie

Pour le câblage de la batterie BAT+, veuillez utiliser les câbles rouges ou oranges, et pour BAT-, veuillez utiliser les câbles noirs. Comme indiqué sur le schéma, enroulez-les une fois sur l'anneau magnétique et faites-les sortir du connecteur de câble correspondant sous la boîte de jonction.

Veuillez utiliser un tournevis cruciforme avec un couple de serrage approprié de 10 Nm.

Veuillez insérer le câble réseau approprié dans le port de communication de la batterie et l'interface BMS RS485/CAN sur le PCS en fonction de la configuration de la batterie, puis faire sortir le câble réseau du connecteur du câble COM ci-dessous.



REMARQUE : Assurez-vous que la polarité de la batterie et du PCS est correctement connectée, sinon le PCS pourrait être endommagé. REMARQUE : Les PCS de la gamme APstorage ELS/ELT sont isolés CC/CA, la terre de la batterie ne doit donc pas être connectée à la terre CA.

Laisser le point de mise à la terre de la batterie flottant peut garantir un fonctionnement sûr et stable du système.

ÉTAPE 3 Câblage CA

La borne LOAD/GEN nécessite un tournevis cruciforme avec un couple de serrage approprié de 1,2 Nm ; la borne GRID nécessite un tournevis cruciforme avec un couple de serrage approprié de 2,5 Nm.

Veuillez enfiler les câbles de LOAD/GEN/GRID séparément à travers les connecteurs de câble marqués LOAD/GEN/GRID ci-dessous.



REMARQUE : Veuillez vous assurer que les fils N et L sont correctement connectés.

ÉTAPE 4 Câblage de mise à la terre



REMARQUE : La valeur de couple A est de 2,5 Nm ; la valeur de couple B/C est de 1,2 Nm.



5 Instructions d'installation ÉTAPE 5 Câblage du transformateur

Le câblage en anneau du transformateur est illustré dans la figure suivante, où CT1/2/3 correspond à L1/2/3 réseau et CT7/8/9 correspond à L1/2/3 de GRID-PV (réseau-PV).



ÉTAPE 6 Installation du dongle AP

- 1 Retirez le cache de protection de l'interface USB ;
- ② Insérez le dongle AP dans l'interface USB et la boucle émettra un son lorsqu'elle sera serrée ;
- ③ Après la mise sous tension du PCS, l'état de fonctionnement peut être observé via l'affichage LED.



REMARQUE : Lorsque le Dongle AP est mis sous tension normalement, la lumière verte reste allumée. Lorsqu'il est connecté au Wi-Fi, les lumières bleue et verte restent allumées.

REMARQUE : Si le Bluetooth n'est pas connecté pendant 5 minutes consécutives, il s'éteindra automatiquement. Pour réactiver la fonction Bluetooth, veuillez appuyer sur le bouton correspondant ou brancher et débrancher pour redémarrer.



ÉTAPE 7 Câblage du port réseau

Veuillez utiliser les câbles réseau appropriés pour la connexion COM en fonction de vos besoins, comme indiqué au chapitre 3. Tous les câbles réseau doivent être acheminés depuis le connecteur du câble COM en bas.

ÉTAPE 8 Installation du couvercle inférieur

Après avoir terminé toutes les connexions de câbles, serrez les écrous de tous les connecteurs de câbles.

Après avoir terminé toutes les étapes ci-dessus, veuillez d'abord attacher la boucle du couvercle inférieur, puis serrer les vis. Une fois l'installation du PCS terminée, accédez à l'initialisation du PCS.



6 Initialisation du PCS

6.1 Démarrer le PCS

6.1.1 Pré-vérification

Vérifiez toutes les étapes ci-dessous avant de démarrer le PCS :

- 1 Assurez-vous que le PCS est correctement monté au mur.
- (2) Assurez-vous que tous les câblages CC et CA sont terminés.
- ③ Assurez-vous que le transformateur est correctement connecté.
- ④ Assurez-vous que la batterie est correctement connectée.
- (5) Assurez-vous que toutes les barres de bus mises à la terre sont correctement connectées.
- 6 Assurez-vous que le système PV est correctement connecté.
- ⑦ Assurez-vous que les charges et les charges critiques sont correctement connectées et que la valeur nominale des charges critiques est dans la plage nominale.

6.1.2 Première mise sous tension

Lorsque le PCS est correctement installé et que la batterie est fermement connectée,

- 1 Allumez le disjoncteur du circuit CC ;
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt ;
- ③ Mettez l'interrupteur de la batterie sur ON pour alimenter le système ;
- ④ Attendez que le bouton marche/arrêt sur le côté du PCS s'allume, puis les voyants s'allumeront.

Une fois le PCS sous tension, les voyants SYSTEM deviennent fixes, les voyants BATTERY, WI-FI et COM clignotent toutes les 5 secondes et le voyant du dongle AP devient vert.

6.2 Initialiser le PCS

Code QR pour télécharger l'application :

- 6.2.1 Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application EMA Manager.
- 6.2.2 Connectez-vous à l'application et appuyez sur Accès local. Sélectionnez APstorage pour démarrer le processus d'initialisation.





6.2.3 Connecter le PCS

Appuyez sur connecter à côté de Connexion Bluetooth en fonction du modèle d'appareil. Sur la page qui s'affiche, sélectionnez l'UID du PCS. Une fois le PCS connecté, le message « Bluetooth connecté » s'affiche.

Après cela, le voyant SYSTEM s'éteint et le voyant FAULT devient rouge fixe.

14:41	+ 121 ⊕ (iii <u>(iii)</u>	14:44	* W 8 8 3	14:44	kw≑∎⊒
	areil	< Connecter l'appar	eit	< Connecter l'aj	
Connecter le point d'accès/l	Bluetooth	Connecter le Bluetooth		Bluetooth cor	nesté
Aucun apparell de stockage c actuellement	onnecté	Venillez vous securer que l'appare l'ast m rapproches vous teléphone de l'apparet à	marana ei pomieckei, s	.	•
¯ ₀ ■	0	PCS_B05000000124	al.	<u>e</u>	
0	T	PCS_B04000000171	al.	Connectez-yous au point d'au pour entre en mode de débu	cés ou à Bluetouth uace du l'annareil
		PCS_R05000000204	all	de stockage. Si plusieurs ap: sont présents, connectez l'ap	arells de stockage parell svec la
connectez vous au point clacce our entrer en mode de déboga de stockage. Si plusieurs appar	s ou a Bluetooth ge de l'appareil sils de stockage	PCS_R0500000110	at	connexion de communication débogage.	i de batterie pour le
connexton de communication d débogage.	e batterie pour le	PCS_R04900000131	at	 Connexton au point d'accès Analeste au modèle ce tottere ce sockage 205-56 	se connecter
1.Connexion au point d'accès Applicable au modèle de La Jane de	Se connecter	PCS_80500000229	al.	2.Connexion Bluetooth Applicable aux modèles de patiene	Se connecter
enckage FLX 3K 2.Connexion Bluetooth	Se connecter	PCS_80400000183	al	stockage ELE - 1 / er ELE 12	
cool och e aux modèles de aattoite de sockage ELS+14 e. ELT+12		PCS_804500000002	at		
		PCS_80500000108	al		
				🥏 Point d'accès ou Blu	etooth connecté
🔘 Point d'accès ou Blueto	oth connecté			Étape suiva	nte

Appuyez sur Étape suivante.

6.2.4 Configurations de base

Appuyez sur **Configuration de base**. Sur la page qui s'affiche, effectuez la configuration du réseau. Dans le champ **Connexion réseau**, sélectionnez le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe et appuyez sur **Connecter au réseau**. Une fois la connexion réussie, l'icône entre le PCS et le cloud passe de × en rouge à ✓ en vert. Le voyant du Dongle AP passe au bleu.

		a ==>	14(45)		0	14:51	
			< Configu			< Cor	nfiguration réseau
onne lépho	cté B0500000108, Veuillez garder one mobile suffisamment près du òrique de stockage!	le	rerephone moune sur périphérique de stock	samment pres ou agel		periphenque de	e sun sa in el cipica da stockage
			0			0	
	Configuration de base Configuration réseau Configuration de configuration Configuration de configuration Mase à cur de version	>	Configuration résea Configure la VM F12 - CHP genui fisser time commune stockage et le cloc dipour et	àu rour la batterie de stocka attorn normale entre la la premi des se vices à dist	igé. atre le de more	Configuration Compared with Pic Jerri Tablet (1997) Sum Figure 11 - (1997)	réseau 1980: Source Bollone de la co no l'encontra conside 40% la Louis Alleni, une activer y D
2) Autodiagnostic du système O Nordécate	>	Appareil co	nnecté au réseau	6			
			Connexion réseau			Connex	ion réseau termin
			Utilisation d'une co	nexion sans fil		1.1	
			Veuillez entrer le	nom du WHFI	~		өк
			Veuillez entrer la	e mot de passe W	0	COAM VOD	
			Connec	tor au réseau			
			Fter				

Appuyez sur Étape suivante pour effectuer les configurations PV, réseau, batterie et générateur tiers.

Sélectionnez les paramètres à configurer. Le paramètre **Système photovoltaïque** et **Générateur tiers** est facultatif, et les paramètres **Normes de réseau électrique** et **Fabricant de batterie** sont obligatoires. Pour la configuration des générateurs tiers, veuillez vous référer au manuel d'utilisation correspondant ou contacter l'équipe d'assistance technique d'APstorage.



(Facultatif) Effectuez la configuration PV.

Appuyez sur Système photovoltaïque.

Confirmez que les fils sont correctement connectés et appuyez sur **D'accord**. Activez le bouton **Système photovoltaïque** et configurez les paramètres en fonction du système photovoltaïque que vous utilisez.

2123 <u>4 9 D</u>	14.55 \$ \$\$\$ \$\$ 🐨	2029
< Système photovoltaïque	< Système photovoltaïque	< Syst
Con recta E0500000259, Vauliaz gender le teles vore nuovile sui lisammen, prés du pringhningen de declage	Connecté 80500000108, Veuillez garder le téléphone mobile suff samment près du périphorique de stockage!	Connecte 80500 te epidene notice printphibilique de t
Systemes photovoltarques	Systemes photovoltaïques	Systemes photo
Systems photowork is use appychens, being the set of the set of the first and set is interpretermined to a set of the set	Systèmes photovoltaiques apsystems Assurez visie que la mémoria 47 et feau sont cars la rentime resent tradit, Aprix cars ferrigin et rolt. Las cars la mémoria d'association de se a anticimatic rement reste entre 31 e rest es me et o as cars pour sez sonell con commer la Cole e anauzellement.	Systemes ph the reaction of the strengthene for the reaction of the strengthene for the reaction of the strengthene for the reaction of the strengthene for the strengthene for the strength
Schéma d'installation du système photovoltaïque	Systèmes photovoltaïques illers Vana dave sonigrare un autorea report sonneter i s agrètiene photovo vigne fane. D'er est aur dit acur active le sonia clear.	Systèmes plu trais transmissi print no second contrais second
		Annuler
		Reches
🚫 L'appareil est connecté par câble		Ва
		Ent

Sélectionnez **Système photovoltaïque apsystems**. L'application recherche automatiquement les ECU à proximité. Si un ECU est trouvé, appuyez sur l'ECU pour enregistrer directement ses informations. Si aucun ECU n'est trouvé, enregistrez manuellement les informations de l'appareil ou scannez l'ID de l'ECU.

Sélectionnez **Système photovoltaïque tiers** et appuyez sur **D'accord**. Le contacteur est activé. Une fois la configuration PV terminée, revenez à la page **Paramètres principaux**.

Effectuez la configuration du réseau.

Appuyez sur **Normes de réseau électrique**. Configurez les paramètres **Pays/région** et **Établir des normes** en fonction de votre pays ou région et de la norme du réseau. Les paramètres sont affichés en fonction de vos réglages. Conservez les valeurs par défaut ou modifiez les valeurs en fonction des besoins réels. Une fois la configuration du réseau terminée, appuyez sur **D'accord** et revenez à la page **Paramètres principaux**.

Normes de réseau électrique
Connecté B0500000108, Veuillez garder le téléphone mobile suffisamment près du pôriphérique de stockage
Normes de réseau électrique
anfrez es normes de reseau électingue obligéer par la balter e latockage pour la occider ner a la latalet region entations et contribuinai foures performances.
/ région =
ilioz seleculoriner 🗸 🗸
blir des normes. * illloz sölectionner

Effectuez la configuration de la batterie.

Appuyez sur Fabricant de batterie. Sélectionnez le fabricant de batterie et le modèle de batterie pour les paramètres Fabricant de batterie et Modèle de batterie. Le fabricant de batterie est automatiquement affiché pour certaines batteries connectées. Ensuite, scannez ou saisissez manuellement le numéro de série de la batterie. Une fois la configuration de la batterie terminée, appuyez sur D'accord et revenez à la page Paramètres principaux.

Connect Leiéonar piàriphàr	e 805000000258, Veuluez gerde re mobile suffisamment prés du lique de stockage	er le
Fabric Soluni	ant de Datterie * *	~
Modél Veuille	e de besterie " 2 sélectionner Modèle de batterie	×
Numé	m da sé le de la battarie -	Ð

Appuyez sur Étape suivante.

6.2.5 Mise à jour de version

Après avoir appuyé sur **D'accord**, vous passez à l'étape **Mise à jour de version**. Dans cette étape, l'application détecte la version du logiciel du PCS. Si la version du logiciel est déjà la plus récente, appuyez sur **Étape suivante**. Si la dernière version est disponible, appuyez sur **Mettre à jour**. La progression de la mise à niveau est affichée pendant le processus de mise à niveau. Une fois la mise à niveau terminée, actualisez la page. Le bouton en bas de la page devient **Étape suivante**. Appuyez sur **Étape suivante**.

Sur la page qui s'affiche, appuyez sur Autodiagnostic du système.



6.2.6 Autodiagnostic du système

L'application passe à l'auto-diagnostic du système, la boîte de dialogue suivante s'affiche. Vérifiez l'état de connexion des disjoncteurs sur les côtés réseau. PV, hors réseau-PV et charge.

Appuyez sur Démarrer la vérification.

Vous pouvez constater que le voyant SYSTEM clignote et que le voyant FAULT passe du rouge à éteint. Une fois le disjoncteur côté réseau désactivé, le voyant GRID clignote.

L'application peut effectuer un autodiagnostic du système sur les trois systèmes suivants : système de stockage d'énergie pur, système photovoltaïque APsystems et système photovoltaïque tiers. L'application effectue un autodiagnostic du système en fonction des paramètres précédents dans cette section.

6.2.6.1 Système de stockage d'énergie pur

Si aucun dispositif PV n'est configuré à l'étape précédente, les pages suivantes s'affichent. Attendez environ 15 minutes jusqu'à ce que l'initialisation soit automatiguement terminée.

Pendant le processus d'autodiagnostic, le voyant LED avant du PCS est comme suit :

Démarrage hors réseau		Démarrage	connecté au réseau/Vérification CT côté réseau
SYSTEM		SYSTEM	
WI-FI		WI-FI	
COM		СОМ	
GRID		GRID	
BATTERY		BATTERY	
ENERGY		ENERGY	

Une fois l'autodiagnostic terminé, appuyez sur Aller à la page d'accueil dans la boîte de dialogue affichée pour terminer le processus d'initialisation.

6.2.6.2 Système photovoltaïque APsystems

Si le système photovoltaïque APsystems est configuré à l'étape précédente, les pages suivantes s'affichent. Une fois la vérification du démarrage hors réseau, du démarrage connecté au réseau et du transformateur côté réseau terminée, les boîtes de dialogue Vérifiez le photovoltaïque hors réseau ou non ? et Vérifiez ou non le photovoltaïque côté réseau ? s'affichent. Désactivez le disjoncteur en fonction des besoins et appuyez sur Oui.

Pendant le processus d'autodiagnostic, le voyant LED avant du PCS est comme suit :

Démarrage hors réseau		Démarrage connecté au réseau/Vérification CT côté réseau		Vérification CT côté PV	
SYSTEM		SYSTEM		SYSTEM	
WI-FI		WI-FI		WI-FI	
COM		СОМ		СОМ	
GRID		GRID		GRID	
BATTERY		BATTERY		BATTERY	
ENERGY		ENERGY		ENERGY	

Une fois l'autodiagnostic terminé, appuyez sur Aller à la page d'accueil dans la boîte de dialogue affichée pour terminer le processus d'initialisation.

6.2.6.3 Système photovoltaïque tiers

Si le système photovoltaïque tiers est configuré à l'étape précédente, les pages suivantes s'affichent. Une fois la vérification du démarrage hors réseau, du démarrage connecté au réseau et du transformateur côté réseau terminée, les boîtes de dialogue Vérifiez le photovoltaïque hors réseau ou non ? et Vérifiez ou non le photovoltaïque côté réseau ? s'affichent. Désactivez le disjoncteur en fonction des besoins et appuyez sur Oui.

Pendant le processus d'autodiagnostic, le voyant LED avant du PCS est comme suit :

Démarrage hors réseau		Démarrage connecté au réseau/Vérification CT côté réseau		Vérification CT côté PV	
SYSTEM		SYSTEM		SYSTEM	
WI-FI		WI-FI		WI-FI	
COM		СОМ		СОМ	
GRID		GRID		GRID	
BATTERY		BATTERY		BATTERY	
ENERGY		ENERGY		ENERGY	

Une fois l'autodiagnostic terminé, appuyez sur Aller à la page d'accueil dans la boîte de dialogue affichée pour terminer le processus d'initialisation.

6.2.7 Initialisation terminée

Une fois l'autodiagnostic terminé, appuyez sur Aller à la page d'accueil dans la boîte de dialogue affichée pour terminer le processus d'initialisation.

Déclaration de conformité UE

(N° 20240522)

Nous, ALTENERGY POWER SYSTEM INC.

De

Building 2, No. 522, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang 314050, China, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,

Description du produit : Système de conversion de puissance

N° de modèle : ELT-12, ELT-10, ELT-8, ELT-6

faisant l'objet de la présente déclaration est conforme aux normes suivantes et/ou à d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 62477-1:2012 ; EN 62477-1:2012/A11:2014 EN 62477-1:2012/A1:2017 ; EN 62477-1:2012/A12:2021
Santé	EN IEC 62311:2020 ; EN 50665:2017
CEM	EN 55011:2016/A2:2021 ; EN 62920:2017/A1:2021 ; EN IEC 61000-6-1:2019 ; EN IEC 61000-6-2:2019 ; EN IEC 61000-6-3:2021 ; EN IEC 61000-6-4:2019 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN 61000-3-3:2013/A2:2021 ; EN 61000-3-12:2011 ; EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ; EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
Radio	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

Nous déclarons par la présente que toutes les séries de tests radio essentielles ont été effectuées et que le produit susmentionné est conforme à toutes les exigences essentielles de la directive 2014/53/UE (RED).

Titre : Directeur Adresse : Jiaxing, China Date : 24/05/2024

Plage de fréquences Wi-Fi : 2 412 MHz à 2 472 MHz Puissance maximale Wi-Fi (EIRP) : 17,67 dBm Plage de fréquences Bluetooth : 2 402 MHz à 2 480 MHz Puissance maximale Bluetooth (EIRP) : 8,57 dBm

Importateur : Altenergy Power System Europe B.V Adresse : Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, Pays-Bas E-mail: info.emea@apsystems.com Fabriquant : Altenergy Power System Inc. Adresse : Building 2, No.522, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang 314050, China

Veuillez scanner le code QR pour installer l'application et obtenir le Manuel de l'utilisation.

APsystems EMEA

Karspeldreef 8, 1101 CJ, Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 (0)85 3018499 Email: support.emea.Apsystems.com Web: emea.APsystems.com

APsystems France

22 Avenue Lionel Terray 69330 Jonage, France Phone: 031-10-2582670 Email: support.emea.Apsystems.com Web: emea.APsystems.com

