




LUNA2000 – 5/10/15-S0 - Installation




Support mural





LUNA2000 – 5/10/15-S0 câblage


Connexion des câbles DC entre les modules batterie et le module de puissance



Connexion des câbles de communication CAN entre les modules batterie et le module de puissance



Note: Connectez les câbles de communication et de puissance de la batterie du côté du DC switch



- (1) Connexion CAN entre les batteries
- (2) Connexion RS485 entre la batterie et l'onduleur

— Power Cable — COM Cable

Note: Connectez l'extension batterie du côté du bouton black start

