

# Les erreurs à ne pas commettre lors d'une installation



## Pré-installation

- Lors de la visite technique, vérifier qu'il n'y ait pas de double départ du 500mA
- Contrôler le réseau mobile (monreseau mobile.arcep.fr)
- Choisir le bon coffret suivant le type (monophasé ou triphasé), la puissance installée et le type d'onduleur utilisé (micro-onduleur : Enphase ou autre, onduleur centralisé)

## Installation

### Les erreurs courantes et leurs solutions

Alimentation du coffret mylight150 en-dessous du 500mA

- Utiliser un répartiteur de phase ou câbler sur le TGBT du client**

Pince de consommation mal positionnée après le répartiteur de phase

- La positionner entre le 500mA et le répartiteur**

Pince de consommation monophasé à l'envers

- Positionner dans le bon sens en direction du 500mA/Linky**

Pince de consommation triphasé à l'envers et/ou pas sur les bonnes phases

- Positionner les pinces dans le bon sens en direction du 500mA/Linky et faire un test de tension pour identifier ses phases**

Antenne Modem à l'intérieur du coffret  
+ 1 antenne installée

- Bien mettre les 2 antennes fournies dans le carton et les positionner à l'extérieur du coffret espacé au minimum d'environ 30 cm**

### Attention

- ✗ Ne pas couper nos câbles et ne pas faire de rallonges « maison » !
- ✗ Connecteur des rallonges mis dans le mauvais sens et/ou mal vissé
- ✗ Pince de consommation (monophasé ou triphasé) mal fermée

### Vérifications finales

Bien vérifier le câblage du ou des transformateurs de courant

Contrôle électrique et visuel avant la mise sous tension

**L'installation est terminée, pensez à donner le flyer spécial activation à notre client !**

