

Huawei FusionSolar

Associer son compte Huawei FusionSolar
avec son compte Smart PV Community



FUSIONSOLAR

Sommaire

- I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?
- II. Comment lier le compte FusionSolar au compte Smart PV Community ?

I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Pour débiter le processus, veuillez cliquer sur ce [lien](#)

https://community.solar.huawei.com/fr/be_installer.html

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal

Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.

Créer un compte

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...



Pour l'administrateur
de la société

S'inscrire



Pour les employés
de l'entreprise

Associé

3. Passez la certification pour obtenir ...

Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar

Vérifier mon entreprise

I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Étape 1 : Créer un compte

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal

Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.

[Créer un compte](#)

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...

 **Pour l'administrateur de la société**

[S'inscrire](#)

 **Pour les employés de l'entreprise**

[Associé](#)

3. Passez la certification pour obtenir ...

Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar

[Vérifier mon entreprise](#)

S'inscrire avec un téléphone portable  **S'inscrire avec une adresse e-mail**

[Cliquez ici pour Connexion](#)

Pays/Région 

S'il vous plaît choisir  Numéro de téléphone portable

Code de vérification envoyé par SMS [Obtenir un code](#)

Nom du compte [Remplissage automatique](#)

Mot de passe 

Confirmer le mot de passe 

☐ J'ai lu et j'accepte la [Politique de confidentialité](#) et les [Conditions générales de Huawei](#)

[S'inscrire](#)

I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Étape 2 : Inscrire ou associer l'entreprise d'installation

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal
Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.
[Créer un compte](#)

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...

 Pour l'administrateur de la société

 Pour les employés de l'entreprise

[S'inscrire](#)

[Associé](#)

3. Passez la certification pour obtenir ...
Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar
[Vérifier mon entreprise](#)

↓

Enregistrer une entreprise d'installation

☒ Veuillez confirmer si vous êtes le représentant légal de votre entreprise, ou si vous avez été autorisé par votre représentant judiciaire à gérer votre entreprise sur la plateforme, et si vous avez le droit de signer les accords et documents en ligne sur la plateforme au nom de votre entreprise.

▼ Informations de base sur l'entreprise

• Nom de la société 0/100 • Pays d'inscription au registre du commerce ⓘ Ville

• Immatriculation au RCS Numéro ⓘ Code d'invitation ⓘ

▼ Informations de l'administrateur de l'entreprise

• Votre nom Intitulé du poste • Adresse e-mail

Numéro de téléphone

☒ J'accepte les conditions de confidentialité ainsi que les conditions générales.
☒ J'accepte que Huawei et ses partenaires agréés m'envoient des informations sur les produits, les solutions et les activités marketing, afin de contribuer à l'amélioration continue des produits et services. Mon consentement à recevoir de telles informations n'est une condition d'achat et peut être révoqué à tout moment et par tout moyen raisonnable. Je comprends que je peux me désinscrire à tout moment.

Si l'entreprise est déjà inscrite, veuillez vous associer en cliquant sur le bouton **“Associé”**.



I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Étape 3 : Certifier votre entreprise

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal

Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.

[Créer un compte](#)

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...

 Pour l'administrateur de la société

[S'inscrire](#)

 Pour les employés de l'entreprise

[Associé](#)

3. Passez la certification pour obtenir ...

Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar

[Vérifier mon entreprise](#)

↓

Certification de l'entreprise d'installation

▼ Autorisation de la société et accord

• Nom de la société ① 8/100

• Pays d'inscription au registre du commerce ① 9/250

• Adresse d'entreprise ① 9/250

• Ville 9/250

Code postal 9/250

• Immatriculation au RCS Numéro ① 9/250

Numéro de téléphone de l'entreprise 0/20

Adresse électronique officielle de la société 9/50

Adresse du site Web officiel 9/50

Code d'invitation ① 9/20

• Fichier d'enregistrement (KBIS) ①

☒ J'ai lu et j'accepte les [Conditions Générales de Collaboration](#).

☒ Je demande à rejoindre la carte des installateurs afin d'augmenter mes chances de vente. Je comprends et j'accepte l'[autorisation](#).

[Annuler](#) [Valider](#)

Merci d'indiquer le code d'invitation
fourni par votre partenaire (facultatif
mais recommandé).

2025Voltaneo



II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Pour débiter le processus, veuillez cliquer sur ce [lien](https://community.solar.huawei.com/fr/index.html)

<https://community.solar.huawei.com/fr/index.html>



II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Étape 1 : Vérifier votre volume d'installation

The screenshot displays the FusionSolar account management dashboard. The top navigation bar includes links for Accueil, Enregistrements et certifications, Marketing et support, Récompenses et programmes, Installation et O&M, and Formations et certifications. The main content area is divided into several sections:

- Informations sur l'entrep...**: Displays company details such as Nom de la société (Baptiste Bessan Huawei), Statut de certification (Non certifié), and INEU009736. It also shows engagement management options like Approuver, Rejoindre, and Modifier.
- Promotion**: Features three progress indicators for 'A approuver', 'Approuvé', and 'Rejeté', all currently at 0. Buttons for 'Voir les données de la demande' and 'Voir l'activité actuelle' are present.
- Gestion des membres de l'entreprise**: Shows progress for 'Demande d'association au compte de l'entreprise', 'Avoir un compte d'entreprise associé', and 'Certifié', with counts 0, 1, and 0 respectively. A 'Vérifier plus' button is available.
- Société Points**: Displays 'Points disponibles' and 'Points utilisés', both at 0. Buttons for 'Récompenses' and 'Vérifier plus' are shown.
- Participation aux événements de l'entreprise**: Shows progress for 'Participation à des événements' and 'Événements', both at 0. A 'Vérifier plus' button is present.
- Gestion du volume d'installation**: This section is highlighted with a red box. It includes filters for 'Ajouter en' and 'Le mois de'. It displays progress for 'Classement batterie-ESS' and 'Classement des onduleurs', both at 0. Below these, it shows 'Nombre total de comptes FusionSolar' and 'Capacité installée - Onduleur/HVDC' with a 'Vérifier plus' button. A red circle with the number '2' is placed over this button.

Red circles with numbers '1' and '2' are overlaid on the image to indicate steps. Circle '1' is positioned near the 'Gestion du volume d'installation' section, and circle '2' is positioned over the 'Vérifier plus' button in the same section.

1

Rendez-vous sur le vignet :
Gestion du volume d'installation

2

Cliquez sur le bouton suivant :
Vérifier plus

II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Étape 2 : Ajouter un compte FusionSolar

Accueil / Gestion du compte de l'entreprise / Gestion du volume d'installation

Gestion des comptes FusionSolar Gestion des engagements de l'entreprise FusionSolar Gestion du volume d'installation

ⓘ Assurez-vous que tous les comptes FusionSolar sont associés afin que le système puisse calculer avec précision la capacité totale des installations de votre entreprise. Si cette capacité ne répond pas aux exigences de la mise à niveau, celle-ci peut échouer.

Ajouter un compte FusionSolar Importation de lots Supprimer Calendrier: ⓘ Année en cours Le mois dernier 3 derniers mois 12 derniers mois

☐	N°	Compte FusionSolar	Capacité installée – Onduleur (MW)	Quantité installée – Onduleur	Capacité installée – Système de stockage d'énergie(MWh)	Quantité installée – ESS	Créé par	Créé le	Opération
--------------------------	----	--------------------	------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------	----------	---------	-----------


Pas de données

II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Étape 3 : Lier votre compte FusionSolar au compte PV Community

Ajouter un compte FusionSolar X

1 Veuillez renseigner le compte FusionSolar et le SN correspondant à l'employé de l'entreprise.
Le SN doit être le SN de tout onduleur installé dans ce compte après le 1er janvier 2024, afin que nous puissions obtenir le nombre d'équipements installés dans votre entreprise.

Ajouter un compte FusionSolar

N°	Compte FusionSolar	SN de l'inverseur	Opération
1			



Votre compte FusionSolar est votre identifiant FusionSolar.

N'importe quel numéro de série d'un onduleur que vous avez installé après le 1^{er} janvier 2024 peut être renseigné pour lier votre compte FusionSolar au compte PV Community.