

Huawei FusionSolar

Associer son compte Huawei FusionSolar
avec son compte Smart PV Community



FUSIONSOLAR

Sommaire

- I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?
- II. Comment lier le compte FusionSolar au compte Smart PV Community ?

I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Pour débiter le processus, veuillez cliquer sur ce [lien](#)

https://community.solar.huawei.com/fr/be_installer.html

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal

Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.

Créer un compte

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...



Pour l'administrateur
de la société

S'inscrire



Pour les employés
de l'entreprise

Associé

3. Passez la certification pour obtenir ...

Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar

Vérifier mon entreprise

I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Étape 1 : Créer un compte

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal

Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.

[Créer un compte](#)

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...

 **Pour l'administrateur de la société**

[S'inscrire](#)

 **Pour les employés de l'entreprise**

[Associé](#)

3. Passez la certification pour obtenir ...

Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar

[Vérifier mon entreprise](#)

S'inscrire avec un téléphone portable  [S'inscrire avec une adresse e-mail](#)

[Cliquez ici pour Connexion](#)

Pays/Région 

S'il vous plaît choisir  Numéro de téléphone portable

Code de vérification envoyé par SMS [Obtenir un code](#)

Nom du compte [Remplissage automatique](#)

Mot de passe 

Confirmer le mot de passe 

☐ *J'ai lu et j'accepte la [Politique de confidentialité](#) et les [Conditions générales de Huawei](#)

[S'inscrire](#)

I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Étape 2 : Inscrire ou associer l'entreprise d'installation

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal

Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.

Créer un compte

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...

Pour l'administrateur de la société

S'inscrire

Pour les employés de l'entreprise

Associé

3. Passez la certification pour obtenir ...

Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar

Vérifier mon entreprise

Enregistrer une entreprise d'installation

☒ Veuillez confirmer si vous êtes le représentant légal de votre entreprise, ou si vous avez été autorisé par votre représentant judiciaire à gérer votre entreprise sur la plateforme, et si vous avez le droit de signer les accords et documents en ligne sur la plateforme au nom de votre entreprise.

▼ Informations de base sur l'entreprise

• Nom de la société 0/100 • Pays d'inscription au registre du commerce ⓘ Ville

• Immatriculation au RCS Numéro ⓘ Code d'invitation ⓘ

▼ Informations de l'administrateur de l'entreprise

• Votre nom Intitulé du poste • Adresse e-mail

Numéro de téléphone

☒ J'accepte les conditions de confidentialité ainsi que les conditions générales.

☒ J'accepte que Huawei et ses partenaires agréés m'envoient des informations sur les produits, les solutions et les activités marketing, afin de contribuer à l'amélioration continue des produits et services. Mon consentement à recevoir de telles informations n'est une condition d'achat et peut être révoqué à tout moment et par tout moyen raisonnable. Je comprends que je peux me désinscrire à tout moment.



Si l'entreprise est déjà inscrite, veuillez vous associer en cliquant sur le bouton “Associé”.

I. Comment devenir un installateur certifié sur la Smart PV Community ?

Étape 3 : Certifier votre entreprise

Comment Devenir un installateur Huawei certifié

1. Enregistrer un compte Uniportal

Si vous êtes un utilisateur d'Uniportal ou si vous vous êtes déjà connecté, veuillez sauter cette étape.

Créer un compte

2. Inscrire ou associer l'entreprise d'in...

Pour l'administrateur de la société

S'inscrire

Pour les employés de l'entreprise

Associé

3. Passez la certification pour obtenir ...

Pour obtenir plus de support, de privilèges et d'avantages, veuillez rejoindre le programme d'installation de fidélité Huawei Fusionsolar

Vérifier mon entreprise

Certification de l'entreprise d'installation

▼ Autorisation de la société et accord

• Nom de la société ①

8/100

• Pays d'inscription au registre du commerce ①

France

• Adresse d'entreprise ①

9/250

• Ville

Auswählen (nach unten)

Code postal

9/20

• Immatriculation au RCS Numéro ①

Numéro de téléphone de l'entreprise

+33 (France) 0/20

Adresse électronique officielle de la société

9/50

Adresse du site Web officiel

Code d'invitation ①

• Fichier d'enregistrement (KBIS) ①

↑ Dateien h...

☒ J'ai lu et j'accepte les [Conditions Générales de Collaboration](#).

☒ Je demande à rejoindre la carte des installateurs afin d'augmenter mes chances de vente. Je comprends et j'accepte l'[autorisation](#).

Annuler Valider

Merci d'indiquer le code d'invitation
fourni par votre partenaire (facultatif
mais recommandé).

2025Voltaneo



II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Pour débiter le processus, veuillez cliquer sur ce [lien](https://community.solar.huawei.com/fr/index.html)

<https://community.solar.huawei.com/fr/index.html>



II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Étape 1 : Vérifier votre volume d'installation

Accueil Enregistrements et certifications Marketing et support Récompenses et programmes Installation et O&M Formations et certifications

Vous n'êtes plus qu'à une étape de la certification de l'entreprise. Une fois la certification d'entreprise obtenue, vous pourrez participer à davantage d'activités et bénéficier de plus d'avantages et de soutien. [Entreprise certifiée](#)

Vous pouvez ajouter des informations de compte FusionSolar sur la page de gestion de l'entreprise. [Ajouter un compte FusionSolar](#)

Informations sur l'entrep...

Nom de la société: Baptiste Bessan Huawei
Statut de certification: Non certifié [Certifié](#)
INEU009736

Gestion des engagements de l'entreprise FusionSolar Carte des install...
0 A approuver 0 Approuvé [Rejoindre](#) [Modifier](#)

[Gestion des adresses d'expédition](#) [Vérifier plus](#)

Promotion

0 0 0
A approuver Approuvé Rejeté

[Voir les données de la demande](#) [Voir l'activité actuelle](#)

Gestion des membres de l'entreprise

0 1 0
Demande d'association au compte de l'entreprise Avoir un compte d'entreprise associé Certifié

[Vérifier plus](#)

Société Points

0 0
Points disponibles Points utilisés

[Récompenses](#) [Vérifier plus](#)

Participation aux événements de l'entreprise

0 0
Participation à des événements Événements

[Vérifier plus](#)

Gestion du volume d'installation

[Pourquoi est-il imp...](#)

[Ajouter en...](#) Le mois de... 3 derniers... 12 dernier... 0

Classement batterie-ESS Classement des onduleurs

0 -- -- --
Nombre total de compte FusionSolar Capacité installée - Onduleur/HVDC Capacité installée - Système de stockage

[Vérifier plus](#)

1

Rendez-vous sur le vignet :
Gestion du volume d'installation

2

Cliquez sur le bouton suivant :
Vérifier plus

1

2

II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Étape 2 : Ajouter un compte FusionSolar

Accueil / Gestion du compte de l'entreprise / Gestion du volume d'installation

Gestion des comptes FusionSolar Gestion des engagements de l'entreprise FusionSolar Gestion du volume d'installation

ⓘ Assurez-vous que tous les comptes FusionSolar sont associés afin que le système puisse calculer avec précision la capacité totale des installations de votre entreprise. Si cette capacité ne répond pas aux exigences de la mise à niveau, celle-ci peut échouer.

Ajouter un compte FusionSolar Importation de lots Supprimer Calendrier: ⓘ Année en cours Le mois dernier 3 derniers mois 12 derniers mois

☐	N°	Compte FusionSolar	Capacité installée – Onduleur (MW)	Quantité installée – Onduleur	Capacité installée – Système de stockage d'énergie(MWh)	Quantité installée – ESS	Créé par	Créé le	Opération
--------------------------	----	--------------------	------------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------	----------	---------	-----------


Pas de données

II. Comment lier le compte FusionSolar au compte PV Community ?

Étape 3 : Lier votre compte FusionSolar au compte PV Community

Ajouter un compte FusionSolar X

1 Veuillez renseigner le compte FusionSolar et le SN correspondant à l'employé de l'entreprise.
Le SN doit être le SN de tout onduleur installé dans ce compte après le 1er janvier 2024, afin que nous puissions obtenir le nombre d'équipements installés dans votre entreprise.

Ajouter un compte FusionSolar

N°	Compte FusionSolar	SN de l'inverseur	Opération
1			



Votre compte FusionSolar est votre identifiant FusionSolar.

N'importe quel numéro de série d'un onduleur que vous avez installé après le 1^{er} janvier 2024 peut être renseigné pour lier votre compte FusionSolar au compte PV Community.